

HANDLEIDING IDD TX MULTI UNIVERSELE ZENDER/

De TX Multi kan op 2 manieren gebruikt worden:

- Als handzender die direct in een ontvanger geprogrammeerd kan worden
- Als kloon zender die een bestaande handzender kan kopiëren
- Let op! Het is afhankelijk van het fabricaat welke optie gebruikt kan worden. Enkele fabricaten (bijvoorbeeld Crawford) hebben een speciale software die niet te kopiëren is)
- Om de TX multi te gebruiken moet deze eerst geopend worden
- Dit gaat door een platte schroevendraaier in de gleuf aan de onderzijde te steken en te draaien

DIRECT INLEREN:

- Kijk in de lijst of het gewenste model/fabricaat in de lijst “entering directly in the receiver” staat
- Zet de dip switches in de stand van het desbetreffende merk
- De handzender werkt nu als een originele zender van dit merk en kan volgens de manual van de ontvanger worden in geleerd
- Let op! Als de dip switches in een bepaalde stand staan moeten ze blijven staan. Je kunt dus geen 2 verschillende merken die direct moeten worden in geleerd in 1 TX multi gebruiken

KLOON FUNCTIE VAN DE TX MULTI GEBRUIKEN :

- In de lijst staan enkele merken die een eigen software hebben
- Deze staan vermeld onder “Clone mode”
- Daarnaast zijn er 2 universele standen: Universal Rolling Code en Universal Fixed Code
- Als niet bekend is of een te kopiëren zender rolling code of fixed code is moet het geprobeerd.

KLONEN:

- Zet de dipswitches in de gewenste positie
- Leg de TX multi vlak naast de te kopiëren zender
- Druk met een paperclip het “verborgen” toetsje tussen de 2 onderste bedieningsknoppen van de TXMulti 1 x in, de blauwe LED gaan branden.
- Druk nu op de TX Multi te in te leren toets in, de blauwe LED gaat weer uit
- Druk de toets van de zender die gekopieerd moet worden in en houd deze vast, De blauwe LED gaat na ca 1 seconde branden en na enkele seconden 3 tot 4 keer knipperen. De zender is nu gekopieerd
- Indien de blauwe LED blijft branden dan is de verkeerde modus gekozen (rolling code of fixed code) of de zender is beveiligd tegen kopiëren
- De meeste zenders zijn te kopiëren, waaronder in ieder geval Hörmann 868, Marantec 434 en 868, GFA Dickert.’
- Ook de meeste zenders die direct in te leren zijn, zijn ook te kopiëren

BELANGRIJK:

- Om de handzender te wissen moet de “verborgen toets” ca 10 seconden worden ingedrukt totdat de LED dooft
- Er kunnen verschillende merken in 1 zender worden gekloond maar dit kan niet worden gecombineerd met een direct in te leren zender
- Veel zenders die onder direct in leren vallen kunnen echter ook worden gekloond